



UNIVERSITY OF PADUA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Autodiagnostica di anomalie attraverso algoritmi di machine learning

Enrico Muraro - 2019




- Prodotti e servizi per l'industria petrolifera
- 11 stabilimenti nel mondo
- Più di 1500 dipendenti
- 70 anni di esperienza

Multiphase Flow Meter



- Misurazione di flussi multifase in tempo reale
- Acqua, petrolio, gas
- Regime variabile
- Autodiagnostica delle anomalie



Raw


- File binario
- 1 minuto di lettura
- 20 – 30 variabili
- BIX o BIN


Riferimento

- File excel
- Qgas
- Qwater
- Qoil
- WLR
- GVF
- Pressione
- Temperatura


Set-up



- File di testo
- Moduli installati
- Configurazione dello strumento






Sistema di analisi dei dati








Feature extraction



- Semplifica i dati di ingresso
- Rende l'apprendimento più veloce ed efficace



Feature scelte:

- Massimo
- Minimo
- Media
- Mediana
- Deviazione standard
- Varianza

- Identificare dati anomali
- Diagnosticare lo stato di salute dello strumento
- Prevedere la rottura o il fallimento
- Supervisionato o non supervisionato


Variable	#Samples	Classifier	Data			Noise		
			Inliers	Outliers	Inliers %	Inliers	Outliers	Outliers %
C1_V71_0	5369	HBOS	5037	332	93.82	3	533	99.44
		IForest	4987	382	92.89	1	535	99.81
		KNN	4977	392	92.70	0	536	100.00
		LOF	4519	850	84.17	527	9	1.68
		PCA	4975	394	92.66	2	534	99.63
C1_V71_1	1122	HBOS	1056	66	94.12	11	101	90.18
		IForest	1069	53	95.28	0	112	100.00
		KNN	1067	55	95.10	1	111	99.11
		LOF	987	135	87.97	97	15	13.39
		PCA	1077	45	95.99	0	112	100.00
NIR_S1	7267	HBOS	6854	413	94.32	0	726	100.00
		IForest	6839	428	94.11	0	726	100.00
		KNN	6875	392	94.61	5	721	99.31
		LOF	6307	960	86.79	714	12	1.65
		PCA	6854	413	94.32	0	726	100.00

Anomaly detection




- Outlier frequency
- Inlier frequency
- Data

HBOS(C1_V71_0 maximum minimum mean median variance standard_deviation) noise(False)



Anomaly detection





Anomaly detection



Frequency
Data
Noise

HBOS(C1_V71_0 maximum minimum mean median variance standard_deviation) noise(True)



Anomaly detection

